Общество с ограниченной ответственностью «ГАРДЛАЙНЕР»

Пульт настройки универсальный «ПНУ - BLE»

Руководство по эксплуатации ГЛТР.425519.002 РЭ

Россия 117246, Москва, Научный пр-д, д.6 Тел. (495)-662-1772

www.guardliner.ru

СОДЕРЖАНИЕ

| BBI | ЕДЕНИЕЗ |
|-----|--|
| 1 | НАЗНАЧЕНИЕ4 |
| 2 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ4 |
| 3 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |
| 4 | ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ6 |
| 5 | МАРКИРОВКА7 |
| 6 | ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ7 |
| 7 | УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ7 |
| 8 | ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ7 |
| 9 | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 10 | ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ20 |

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на пульт настройки универсальный «ПНУ-BLE», далее по тексту - изделие.

РЭ содержит основные сведения о конструкции, принципе работы и характеристиках изделия, а также устанавливает порядок действий и требования при эксплуатации изделия, его обслуживании, хранении и транспортировании.

К работе с изделием допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний в объеме настоящего РЭ.

В РЭ приняты следующие сокращения:

- БП блок питания;
- ДК дистанционный контроль;
- БК блок коммутации;
- УО устройство отображения
- ТСО технические средства охраны
- ВСО вибрационное средство обнаружения
- КМЧ комплект монтажных частей
- АКБ аккумуляторная батарея
- ССОИ система сбора и отображения информации
- ПК персональный компьютер
- КР коробка соединительная

Примечание. Предприятие-изготовитель проводит непрерывную работу по совершенствованию изделия, вследствие чего в его конструкцию могут быть внесены изменения, не влияющие на его основные технические характеристики.

1 Назначение

1.3 Изделие предназначено для настройки и контроля работоспособности технических средств охраны ООО «Гардлайнер» по интерфейсу RS-485, является дополнительным (вспомогательным) оборудованием, не требующим проектирования.

1.4 «ПНУ-ВLЕ» представляет собой комплект, включающий устройство отображения (УО) на базе ОС «Android» со специализированным приложением «GuardConnect» и блок коммутации (БК), подключаемый к настраиваемому оборудованию через штатный разъем. Между УО и БК обеспечивается беспроводная передача данных по интерфейсу Bluetooth.

Примечание. В качестве УО может быть использовано оборудование заказчика по согласованию с предприятием - изготовителем.

2 Технические данные

- 2.1. Электротехнические параметры БК
- 2.1.1. Напряжение питания постоянного тока, В 10-30.
- 2.1.2. Максимальный ток потребления, мА 50.
- 2.2 Условия эксплуатации БК
- 2.2.1 Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50 °С.
- 2.2.2 Относительная влажность воздуха 98% при температуре 25 °С.
- 2.3 Конструктивные параметры БК
- 2.3.1 Габаритные размеры БК без соединительного кабеля- 105х100х37мм.
- 2.3.2 Масса БК не более 0,3 кг.
- 2.3.3 Защита оболочки по IP 65.
- 2.3.4 Длина соединительного кабеля -1м.
- 2.4. Электротехнические параметры УО
- 2.4.1 Диагональ экрана -7".
- 2.4.2 OC «Android» не ниже 6.0.
- 2.4.3 Оперативная память не менее 2Gb.
- 2.4.4 Встроенная память не менее 16Gb.
- 2.4.5 Bluetooth не ниже 4.2.
- 2.4.6 АКБ не менее 2600 мАч.
- 2.5. Условия эксплуатации УО
- 2.5.1 Температура окружающей среды от 0 до плюс 40 °С.
- 2.5.2 Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 °С.
- 2.6. Конструктивные параметры УО.
- 2.6.1 Габаритные размеры УО не более 190х110х11 мм.
- 2.6.2 Macca УО не более 0,5 кг.
- 2.6.3 Защита оболочки по IP 21.
- 2.7. Срок службы изделия 3 г.

2.8 Список технических средств охраны (ТСО) поддерживающих настройку с помощью «ПНУ-BLE» приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1

| ТСО | Тип |
|--------------|---------------|
| ГРОЗА | BCO |
| ГРОЗА-ТВД | |
| ГРАД-01М | Радиоволновые |
| ГРАД-02М | охранные |
| ГРАД-03М | извещатели |
| ГРАД-01М-20Ш | |
| ГРАД-01М-40Ш | |
| ВИЗИРЬ | |

3 Комплект поставки

Комплект поставки «ПНУ-BLE» представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| N⁰ | Обозначение | Наименование | Кол-во |
|----|---------------------|--|--------|
| 1 | ГЛТР.425519.002.01 | Блок коммутации | 1шт. |
| 2 | | Ремень крепежный | 1шт. |
| 3 | | Разъем – адаптер ТЈ6Р4С | 1шт. |
| 4 | | Планшет BQ-7040G (или аналог) с установленным ПО «Guard- Connect» в комплекте с зарядным устройством и эксплуатационной документацией. | 1шт. |
| 5 | ГЛТР.425519.002 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1шт. |
| 6 | ГЛТР. 425519.002 ПС | Паспорт | 1шт. |

4 Описание конструкции

4.1 Внешний вид блока коммутации представлен на рис. 4.1



Рис. 4.1 Внешний вид БК

4.2 Назначение конструктивных элементов БК представлено в табл.4.1 Таблица 4.1

| Обозначение на рис. 4.1 | Наименование | Описание |
|----------------------------|------------------------|--|
| 1 | Корпус | Пластиковый влагозащищенный корпус, в котором установлена плата управления |
| 2 | Светодиодный индикатор | Обеспечивает индикацию режи- мов работы БК во время функци- онирования |
| 3 | Соединительный кабель | Обеспечивает подключение БК к штатному разъему настраиваемо- го оборудования. Длина -1м. |
| 4 | Герметичный ввод | Крепление и герметизация соеди- нительного кабеля БК |

4.3 Устройство отображения представляет собой стандартный планшетный компьютер и является покупным комплектующим изделием, входящим в комплект поставки «ПНУ-BLE». Полное описание УО содержится в эксплуатационной документации поставляемой модели УО.

5 Маркировка

5.1 Маркировка БК и упаковка изделия содержат следующие данные:

— наименование предприятия-изготовителя;

— наименование и условное обозначение изделия или составной части;

— заводской номер и год выпуска.

6 Общие указания по эксплуатации

6.1 Изделие по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6.2 На всех стадиях эксплуатации руководствуйтесь правилами и указаниями, помещенными в соответствующих разделах данной части.

6.3 Перед началом эксплуатации проведите внешний осмотр изделия, для чего проверьте:

- отсутствие механических повреждений на частях изделия по причине некачественной упаковки или неправильной транспортировки;
- комплектность изделия согласно разделу 3 «Комплект поставки» настоящего РЭ;
- отсутствие слабо закрепленных элементов внутри блоков изделия (определите на слух при наклонах).

6.4 До включения изделия ознакомьтесь с разделами "Указание мер безопасности" и "Подготовка к работе и порядок работы".

7 Указание мер безопасности

7.1 К эксплуатации и техническому обслуживанию изделия должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой.

7.2 Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с настоящим руководством.

8 Подготовка к работе и порядок работы

8.1 Изделие обслуживается оператором, знакомым с работой радиоэлектронной аппаратуры и изучившим настоящее руководство в полном объеме.

8.2 Выбрать охраняемый участок, на котором установлено действующее ТСО (п. 2.8), подлежащее настройки.

8.3 Закрепить БК с помощью крепежного ремня вблизи соответствующего блока ТСО (Пример рис. 8.1) и подключить согласно таблице 8.1.



Рис. 8.1. Пример. Подключение БК к БОС ГРОЗА

Таблица 8.1.

| тсо | Расположение штат- ного разъема для под- ключения БК | Действия по подключению |
|--------------|--|--|
| ГРОЗА | Tod | Снять крышку БОС. Под- |
| ГРОЗА-ТВД | БОС | ключить соединительный кабель БК к разъему «ПН» на лицевой панели. |
| ГРАД-01М | | |
| ГРАД-02М | | Снять крышку КР ПРМ. Подключить соединитель- |
| ГРАД-03М | KP IIPM | ный кабель БК к разъему |
| ВИЗИРЬ | | «ПН» на плате КР. |
| ГРАД-01М-20Ш | | Снять крышку КР. Подклю- |
| ГРАД-01М-40Ш | КР извещателя | БК к разъему «ПН» на плате КР. |

Примечание. Для блоков TCO, не оснащенных штатными разъемами, подключение БК осуществляется с помощью разъема-адаптера (табл.3.1, поз. 3) к клеммным зажимам настраиваемого оборудования согласно табл.8.2

Таблица 8.2

| Провод разъема-адаптера | Обозначение клеммного зажима блока ТСО |
|-------------------------|---|
| Красный | «+» |
| Черный | <>> |
| Зеленый | «A» |
| Желтый | «B» |

8.4 Проконтролировать включение БК по миганию светодиодного индикатора.

8.5 Включить УО и осуществить его соединение с БК по интерфейсу Bluethooth. Для этого выполнить следующие действия:

a) запустить приложение «GuardConnect», ввести пароль (по умолчанию 123456) и произвести «Поиск устройств». В поле «Список доступных адаптеров» появятся БК, к которым возможно подключение. Указать требуемый БК и «Подключиться» к устройству. При успешном подключении открывается страница «Настройки» (рис. 8.2).

| GuardConnect | | GuardConnect | GuardConnect | GuardConnect | GuardConnect | GuardConnect | GuardConnect | GuardConnect | GuardConnect | GuardConnect | GuardConnect |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список доступных адаптеров | | | F | Настройки | Настройки | Настройки | Настройки | Настройки | Настройки | Настройки | Настройки |
| BLE/RS485 Plug D4:62:21:A2:5F:19 |) | Настройки адаг Скорость обмена RS4 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 | Настройки адаптера Скорость обмена RS485 |
| уровень сигнала:-52 | | | | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 |
| | | Поиск устройст | Поиск устройств в сети | Поиск устройств в сети | Поиск устройств в сети | Поиск устройств в сети | Поиск устройств в сети | Поиск устройств в сети | Поиск устройств в сети | Поиск устройств в сети | Поиск устройств в сети |
| | | | | поиск | поиск | поиск | поиск | поиск | поиск | поиск | поиск |
| | | Поиск устро | Поиск устройств будет прои | Поиск устройств будет произведен на выбранн | Поиск устройств будет произведен на выбранной скорости обмена Р | Поиск устройств будет произведен на выбранной скорости обмена RS485 | Поиск устройств будет произведен на выбранной скорости обмена RS485 | Поиск устройств будет произведен на выбранной скорости обмена RS485 | Поиск устройств будет произведен на выбранной скорости обмена RS485 | Поиск устройств будет произведен на выбранной скорости обмена RS485 | Поиск устройств будет произведен на выбранной скорости обмена RS485 |
| | | БОС ГРОЗА | БОС ГРОЗА | БОС ГРОЗА | БОС ГРОЗА | БОС ГРОЗА | БОС ГРОЗА | БОС ГРОЗА | БОС ГРОЗА | БОС ГРОЗА | БОСГРОЗА |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Изменить паро | Изменить пароль для вхо | Изменить пароль для входа | Изменить пароль для входа | Изменить пароль для входа | Изменить пароль для входа | Изменить пароль для входа | Изменить пароль для входа | Изменить пароль для входа | Изменить пароль для входа |
| | | Введите старый | Введите старый пароль | Введите старый пароль | Введите старый пароль | Введите старый пароль | Введите старый пароль | Введите старый пароль | Введите старый пароль | Введите старый пароль | Введите старый пароль |
| | | Врадита новый | Вредите новый пародь | Вредите норый дородь | | | Врадите иорый пародь | Врадита и оргий парадь | Вредите и орый гародь | Враните нарый парадь | Врадита цорый парадь |
| | | ведите новыи | ведите новый пароло | Ведите новый пароло | оведите новым пароло | оведите новый пароло | ведите новый нароль | оведите новый пароло | Ведите новый пароло | рведите новри пароле | оведите новый пароло |
| | | | ИЗМ | ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛ | ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ | ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ | ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ | ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ | ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ | ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ | ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ |
| поиск | | Разработчики | Разработчики | Разработчики | Разработчики | Разработчики | Разработчики | Разработчики | Разработчики | Разработчики | Разработчики |
| подключиться | | iburudastyh@compo | iburudastyh@compotrol.ru | iburudastyh@compotrol.ru | iburudastyh@compotrol.ru | iburudastyh@compotrol.ru | iburudastyh@compotrol.ru | iburudastyh@compotrol.ru | iburudastyh@compotrol.ru | iburudastyh@compotrol.ru | iburudastyh@compotrol.ru |
| | | Ŵ | ₩ \$\$\$ | ~% ∕ ∰≴ ∦° | ₩ ₩ ∰ | ₩ ∰ இ | w 🗰 🖞 🦓 | - ₩ ∰ ⊉ A | | | |

Рис.8.2 Подключение БК к УО.

б) на странице «Настройки» установить требуемую скорость обмена по интерфейсу RS-485 (по умолчанию для ВСО ГРОЗА -115200, и 9600 – для остальных TCO), изменить пароль для входа в программу, выбрать из выпадающего списка название TCO, к которому необходимо подключится. Произвести «Поиск» устройств на линии. По завершению процедуры поиска отображается список адресов «доступных» устройств. Зафиксировать адрес устройства и перейти в меню соответствующего ТСО по указателю в нижней части экрана (рис. 8.3).

| | GuardConnect | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| | Настройки Настройки адаптера _{Скорость обмена RS485} | | | |
| Обнаруженное | 4800 💿 | | | |
| TCO | Поиск устройств в сети | | | |
| | НАЧАТЬ ПОИСК | | | |
| | Поиск устройств будет произведен на выбранной скорости обмена RS485 | | | |
| | 50C FP03A | | | |
| Č | Addec: 3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Изменить пароль для входа | | | |
| | Введите старый пароль | | | |
| Указатели меню | Введите новый пароль | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Разраютчики Устройство - Бурудастых И.А. ibunudastyh@competiel.nj | | | |
| | W III & So Hacrooka | | | |

Рис. 8.3 Поиск устройств на линии RS-485

8.6 В меню ТСО провести настройку прибора с помощью оценки и регулировки необходимых параметров согласно п.п. 8.6.1-8.6.3. В процессе настройки следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации на настраиваемое оборудование.

8.6.1 Общий вид меню и назначение параметров ВСО «ГРОЗА» в приложении «GuardConnect» представлены на рис. 8.4 и табл.8.3



Рис. 8.4. Меню ВСО «ГРОЗА».

| N⁰ | Параметр/Характеристика | Описание | Показатели | Дополнительно |
|----|-------------------------|--|---|---|
| | Параметры состояния | | | |
| 1 | «Связь с БОС» | Указатель установления связи БК и БОС по ин- терфейсу RS-485 | Нет связи/ Связь установлена | Контролируется пользователем |
| 2 | «Сетевой Адрес» | Адрес, по которому осуществляется обра- щение программы (должен совпадать с адресом настраиваемого блока) | 1-256 | Устанавливается пользователем |
| 3 | «Активировать канал» | Включение/выключение текущего канала (входа КЧЭ) | Вкл/Откл | Устанавливается пользователем. |
| 4 | «Вход1» - «Вход4» | Выбор входа КЧЭ для настройки | 1-4 | Выбирается пользователем. |
| 5 | «Усред. сигнал, мкВ», | Цифровое значение сигналов в НЧ и ВЧ диапазонах по выбран- ному «входу» КЧЭ | 0-6000 мкВ | Отображается автоматически. Контролируется пользователем |
| 6 | «Помеха 50 Гц» | Цифровое значение уровня помехового сиг- нала | 0-6000 мкВ | По данному показателю пользователь оценивает поме- ховую обста- новку по вы- бранному входу. Значение в нор- мальных усло- виях не должно превышать 200 мкВ. |
| 7 | «Хронология входа» | График сигналов в НЧ и ВЧ диапазонах по вы- бранному «входу» КЧЭ | НЧ сигнал ВЧ сигнала Порог ВЧ Порог НЧ | По данным гра- фика пользова- тель в реальном времени кон- тролирует уро- вень полезных сигналов (5) и выставляет «Пороги пре- одоления» |

| 8 | «Состояние» | Поле, в котором отоб- ражается текущий ре- жим входа КЧЭ | Норма Преодоление/разрушение (Тревога) Замыкание Разрыв | Отображается автоматически. Контролируется пользователем |
|----|-----------------------|--|--|--|
| 9 | «Сопротивление» | Значение сопротивления КЧЭ | 532 -1468 КОм | Отображается автоматически. Контролируется пользователем согласно дан- ным: 532 КОм - ко- роткое замыка- ние КЧЭ; 533-900 кОм - нарушена гер- метичность изо- ляции КЧЭ; 901-1100 кОм - норма; 1101-1468 кОм - разрыв КЧЭ. |
| | Параметры обнаружения | | | |
| 10 | Усиление канала | Принудительное циф- ровое усиле- ние/ослабление входно- го сигнала от КЧЭ | 12,0 дБ -34,5 дБ | Устанавливается пользователем. |
| 11 | Правило | Правило выдачи тре- вожного извещения | «ИЛИ» - тревожное из- вещение выдается если уср. сигнал (5) любого диапазона (НЧ или ВЧ) превышает соответству- ющий «Порог преодоле- ния» на соответствую- щее «Время преодоле- ния». «И» - тревожное извеще- ние выдается если оба уср. сигнала в диапазо- нах (НЧ и ВЧ) превыша- ют соответствующий «Порог преодоления» на соответствующее «Вре- мя преодоления» одно- временно. | Устанавливается пользователем. |
| 12 | Полоса НЧ (ВЧ) | Включение/отключение обработки сигнала в диапазоне НЧ (ВЧ) | При отключении пара- метра обработка сигнала в выбранном диапазоне | Устанавливается пользователем. |

| | | | не проводится | |
|----|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 13 | Порог преодоления НЧ (ВЧ) | Уровень, который дол- | 100-6000 мкВ | Устанавливается |
| | | жен превысить уср. | | пользователем. |
| | | Сигнал (5) на «Время | | |
| | | преодоления» в соот- | | |
| | | ветствующем диапазоне | | |
| | | для выдачи тревожного | | |
| | | извещения. | | |
| 14 | Время преодоления НЧ (ВЧ) | Минимальное время, в | 1-99 c | Устанавливается |
| | | течении которого уср. | | пользователем. |
| | | Сигнал (5) должен пре- | | |
| | | вышать «Порог преодо- | | |
| | | ления» в соответству- | | |
| | | ющем диапазоне для | | |
| | | выдачи тревожного | | |
| | | извещения | | |
| 15 | Частота среза НЧ(ВЧ) | Настройка цифрового | 0,3-9,9 Гц (НЧ) | Сервисная |
| | | фильтра сигналов | 20-150 Гц (ВЧ) | функция |
| | Общие параметры БОС | | | |
| 16 | Сетевой адрес | Установка внутреннего | 1-256 | Устанавливается |
| | | адреса БОС | | пользователем. |
| 17 | Сигнализация | Длительность тревож- | 1-50 | Устанавливается |
| | | ного извещения | | пользователем. |

8.6.2 Общий вид меню и назначение параметров извещателей серии «ГРАД» и «Визирь» представлены на рис. 8.5 и табл. 8.4-8.5

| GuardConnect | |
|---|--------------|
| Извещатель серии "ГРАД" | |
| Связь с извещателем установлена Сетевой адрес | Поле графика |
| Хронология сигнала 6 000 9 | сигнала |
| 500 | |
| | |
| *** | \downarrow |
| 3 000 | |
| | _/ |
| 1000 | Ę |
| а Порог | Параметры |
| Тип: Однопозиционный Параметры состояния | . I I |
| Состояние: Тревога | |
| Выходное реле Разомкнуто | |
| Силхронизация Литера 1 | |
| Порог преодоления (мкВ) 800 | T |
| Счетчк 2 | / |
| Общие настройки | |
| RS-485 | |

Рис. 8.5

| № | Параметр/Характеристика | Описание | Показатели | Дополнительно | | | |
|------|---------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Пара | Параметры состояния | | | | | | |
| 1 | «Связь с извещателем» | Указатель уста- новления связи БК и блока извещате- ля по интерфейсу RS-485 | Нет связи/ Связь установлена | Контролируется пользователем | | | |
| 2 | «Сетевой Адрес» | Адрес, по которо- му осуществляется обращение про- граммы (должен совпадать с адре- сом настраиваемо- го блока) | 1-30 | Устанавливается пользователем | | | |
| 3 | «Тип» | Отображение типа извещателя серии «ГРАД» | Однопозиционный/ Двухпозиционный | Отображается автоматически. Контролируется пользователем | | | |
| 4 | «Синхронизация» | Параметр досту- пен для двухпози- ционных извеща- телей. Отображается спо- соб синхронизации блоков ПРМ и | Провод Литера 1 Литера 2 | Отображается автоматически. Контролируется пользователем | | | |
| 5 | «Средний сигнал, В», | Цифровое значе- ние усредненного сигнала для оцен- ки режима функ- ционирования | (0-5)В >2,5В – восстановление 2±0,5В – нормальный режим <1,5В -неисправность | Отображается автоматически. Контролируется пользователем | | | |
| 6 | Юстировка Контр. напр. | Цифровое значе- ние контрольного напряжения для юстировки двух- позиционных из- вещателей. | 0В-3,6В Ориентируя блоки ПРМ и ПРД в горизонтальной и вертикальной плоско- сти, добиваются макси- мально возможного зна- чения. | Отображается автоматически. Контролируется пользователем. | | | |
| 7 | «Выходное реле» | Состояние выход- ного реле извеща- теля «Сухие контакты» | Разомкнуто (Трево- га/Неисправность) Замкнуто (Норма) | Отображается автоматически. Контролируется пользователем. | | | |
| 8 | «Хронология сигнала» | График сигнала в реальном времени | Сигнал Порог | По данным гра- фика пользователь в реальном време- ни контролирует уровень полезного | | | |

Табл. 8.4 Параметры извещателей «ГРАД»

| | | | | сигнала и выстав- ляет «Порог пре- одоления» |
|------|----------------------------------|---|--|--|
| 9 | «Состояние» | Поле, в котором отображается те- кущий режим извещателя | Норма Тревога | Отображается автоматически. Контролируется |
| 10 | «Дистанционный контроль» | Кнопка подачи сигнала само- контроля | | При нажатии кнопки выполня- ется команда на принудительное срабатывание из- вещателя |
| Пара | аметры обнаружения | | | |
| 11 | Чувствительность | Значение в услов- ных единицах, соответствующее порогу, который должен превысить сигнал для выдачи тревожного изве- щения. | От 1(минимальная чув- ствительность) до 4 (максимальная чув- ствительность) | Устанавливается пользователем. |
| 12 | Счетчик | Доступен для из- вещателей «ГРАД- Ш». Значение мини- мального количе- ства контрольных откликов сигнала, превышающих «Порог», для вы- дачи тревожного извещения | 1-7 | Устанавливается пользователем. Тревожное изве- щение выдается если накопленное количество кон- трольных откли- ков сигнала пре- вышает значение счетчика. |
| 13- | Общие параметры Сетевой адрес | Установка внут- реннего адреса извещателя | 1-30 | Устанавливается пользователем. |

| N⁰ | Параметр/Характеристика | Описание | Показатели | Дополнительно |
|-----|--------------------------|---|--------------------------------|--|
| Пар | раметры состояния | | | |
| 1 | «Связь с извещателем» | Указатель уста- новления связи БК и блока извещате- ля по интерфейсу RS-485 | Нет связи Связь установлена | Контролируется пользо- вателем |
| 2 | «Сетевой Адрес» | Адрес, по которо- му осуществляет- ся обращение про- граммы (должен совпадать с адре- сом настраивае- мого блока) | 1-30 | Устанавливается поль- зователем |
| 4 | «Синхронизация» | Указатель про- водной синхрони- зации блоков ПРМ и ПРД | Установлена Не установлена | Отображается автомати- чески. Контролируется пользо- вателем |
| 6 | Контрольное напряжение | Цифровое значе- ние контрольного напряжения для юстировки двух- позиционных из- вешателей. | 0B-4,6B | Отображается автомати- чески. Контролируется пользо- вателем. |
| 7 | «Выходное реле» | Состояние выход- ного реле извеща- теля «Сухие контакты» | Разомкнуто Замкнуто | Отображается автомати- чески. Контролируется пользо- вателем. |
| 8 | «Хронология сигнала» | График сигнала в реальном времени | Сигнал Порог Счетчик | По данным графика пользователь в реальном времени контролирует уровень полезного сиг- нала и выставляет зна- чения «Порог» и «Счет- чик превышения порога» |
| 9 | «Состояние» | Поле, в котором отображается те- кущий режим извещателя | Норма Тревога | Отображается автомати- чески. Контролируется пользо- вателем |
| 10 | «Дистанционный контроль» | Кнопка подачи сигнала само- контроля | | При нажатии кнопки выполняется команда на принудительное сраба- тывание извещателя |

| Табл. | 8.4 Па | раметры | извешателей | «Визирь» |
|-------|--------|----------------|-------------|----------|
| | | p ••••• • p == | | |

| Пар | оаметры обнаружения | | | | |
|-----|---------------------|--|---|--|--|
| 11 | Чувствительность | Значение в услов- ных единицах, соответствующее порогу, который должен превысить сигнал для выдачи тревожного изве- щения. | От 1(минимальная чувствительность) до 3(максимальная чувствительность) | Устанавливается поль- зователем. | |
| 12 | Порог счетчика | Значение мини- мального количе- ства контрольных откликов сигнала, превышающих «Порог», для вы- дачи тревожного извещения. | 1-255 | Устанавливается поль- зователем. Тревожное извещение выдается если накоплен- ное количество кон- трольных откликов сиг- нала превышает значе- ние счетчика. | |
| 13 | Детектор: множитель | Усиление отклика сигнала путем умножения его значения на уста- новленный пока- затель. Использу- ется для плавной регулировки | 1-4 | Устанавливается поль- зователем. | |
| 14 | Детектор: степень | Усиление отклика сигнала путем возведения его значения в сте- пень показателя. Используется для грубой регули- ровки | 1-5 | Устанавливается поль- зователем. | |
| Обі | Общие параметры | | | | |
| 15 | Сетевой адрес | Установка адреса извещателя | 1-30 | Устанавливается поль- зователем. | |

8.6.3 Общий вид меню и назначение параметров ВСО «ГРОЗА-ТВД» представлены на рис. 8.6 и табл. 8.5.



Рис. 8.6. Меню ВСО «ГРОЗА-ТВД»

|--|

| N⁰ | Параметр/Характеристика | Описание | Показатели | Дополнительно |
|----|-------------------------|--|--------------------------------|---|
| 1 | «Связь с БОС» | Указатель уста- новления связи БК и БОС по интерфейсу RS- 485 | Нет связи Связь установлена | Контролируется пользователем |
| 2 | «Сетевой Адрес» | Адрес, по кото- рому осуществ- ляется обраще- ние программы (должен совпа- дать с адресом настраиваемого блока) | 1-30 | Устанавливает- ся пользовате- лем |

| | Поле состояния ТВД | Отображение текущих состоя- нии всех ТВД выбранного фланга | Состояние отображается в виде списка ТВД в формате: Адрес ТВД/Состояние ТВД/Чувствительность ТВД/Цветовое поле. Зеленый (Норма) Красный (Тревога) Синий (Вскрытие) Желтый (Неисправность) Серый (не взят на охрану) | | | |
|--------------|--|--|--|---|--|--|
| 3 | «Фланг 1/2» | Выбор фланга и отображение его текущих пара- метров | Фланг 1 Фланг 2 | Устанавливает- ся пользовате- лем | | |
| 4 | Окно «Состояния» фланга 1/2 | Поля отображе- ния текущих состояний флан- гов | Норма (все ТВД фланга в «норме») Тревога (Один или несколь- ко ТВД фланга в состоянии трево- га/вскрытие/неисправность) Замыкание (Короткое замы- кание) | Отображается автоматически. Контролируется пользователем | | |
| 5 | «Взять/Снять»* | Процедура Взя- тия /Снятия группы ТВД на охрану/с охраны | Формат: Действие /диапазон адресов ТВД «с» - «по» /подтверждение | Устанавливает- ся пользовате- лем | | |
| 6 | «Чувствительность»* | Процедура уста- новки чувстви- тельности для группы ТВД | Формат: Чувствительность/ диапазон адресов ТВД «с» - «по» /подтверждение | Устанавливает- ся пользовате- лем | | |
| *Пер сост | *Переход в окно индивидуальной настройки осуществляется нажатием на строку требуемого ТВД в поле состояний | | | | | |
| 7 | «Журнал» | Журнал событий | Список событий, отображае- мый в формате: №соб/Событие/Адрес ТВД/Время-дата/№ фланга В журнале сохраняются сле- дующие события: - норма (ТВД) - тревога (ТВД) - вскрытие (ТВД) - неисправность (ТВД) - КЗ (Фланг) - Шлейф в норме (Фланг) | Контролируется пользователем. Доступно со- хранение жур- нала в памяти УО. | | |
| | Общие параметры | | | | | |
| 13- | Сетевой адрес | Установка адре- са БОС | 1-30 | Устанавливает- ся пользовате- лем. | | |

8.6.4 Перечень возможных неисправностей при работе с «ПНУ-BLE» и способ их устранения представлен в табл.8.6

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Приложение «GuardConnect» не | 1.БК не подключен к штатному | 1.Проверить электропитание | |
| обнаруживает БК | разъему, отсутствует электропи- | настраиваемого оборудования, | |
| | тание БК или настраиваемого | проверить качество подключе- | |
| | блока. | ния соединительного кабеля БК | |
| | 2.На УО не активирован интер- | к штатному разъему. Проверить | |
| | фейс Bluetooth. | кабель на отсутствие поврежде- | |
| | 3. Неисправен БК. | ний. | |
| | | 2. Активировать Bluetooth на | |
| | | УО. При необходимости переза- | |
| | | грузить УО. | |
| | | 3. Заменить БК. | |
| БК обнаружен, но при «Поиске» | Проверить скорость передачи | Установить требуемую скорость | |
| настраиваемого оборудования | интерфейса RS-485 в «настрой- | интерфейса RS-485 | |
| нужный блок не отображается. | ках адаптера» согласно п.8.5 (б) | | |
| При «Поиске» настраиваемого | Не совпадают адреса обращения | Установить адрес обращения | |
| оборудования нужный блок | приложения «GuardConnect» и | приложения «GuardConnect» | |
| отображается, но при входе в | настраиваемого блока | идентичный адресу настраивае- | |
| меню ТСО «Связь» с блоком не | | мого блока. | |
| устанавливается. | | | |

Табл.8.6 Перечень неисправностей

9 Техническое обслуживание

9.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и сохранения эксплуатационных и технических характеристик изделия в течение всего срока его эксплуатации.

9.2 Во время выполнения работ по техническому обслуживанию необходимо выполнять следующие действия:

— проводить очистку блоков изделия от пыли не реже 1 раза в месяц.

- проверять состояние соединительного кабеля БК на отсутствие обрывов или повреждений изоляции, а также надежность крепления вилки на кабеле после каждого использования изделия;
- производить своевременную подзарядку АКБ УО.

10 Правила хранения и транспортирования

10.1 Изделие в упаковке пригодно для транспортирования любым видом транспорта с защитой от прямого попадания атмосферных осадков, кроме негерметизированных отсеков самолета.

10.2 Хранение прибора осуществляется в упаковке в помещениях, соответствующих гр. Л ГОСТ 15150